

## ケーブルプラスSTB-2をご利用のお客様

### テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

※出荷時はパナソニック1に設定されています。



#### 設定方法

リモコン右上の**テレビ電源ボタン** **TV電源** を押したまま  
下記のメーカー番号を、押してください。

#### メーカー番号

メーカー番号は、下記の数字ボタンを順番に押してください。

同一メーカーで設定が2つ以上ある場合は、電源(テレビ)・音量ボタン・入力切替が動作する方へ設定してください。

テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン	テレビメーカー	数字ボタン
パナソニック1	⑩と①	日立3	⑤と③	パイオニア	⑧と①
パナソニック2	⑩と②	日立4	⑤と④	アイリスオーヤマ1	⑧と②
パナソニック3	⑩と③	LG	⑥と①	アイリスオーヤマ2	⑧と③
パナソニック4	⑩と④	ユニデン	⑥と②	アイリスオーヤマ3	⑧と④
パナソニック旧	⑩と⑤	DXアンテナ	⑥と③	三洋1	⑨と①
ソニー1	①と①	オリオン	⑥と④	三洋2	⑨と②
ソニー2	①と②	ハイセンス	⑥と⑤	三洋3	⑨と③
シャープ1	②と①	ユニテク	⑥と⑥	三洋4	⑨と④
シャープ2	②と②	ピクセラ	⑥と⑦	フナイ	⑨と⑤
シャープ3	②と③	PHILIPS	⑥と⑧	富士通ゼネラル	⑨と⑥
東芝	③と①	NEC	⑥と⑨	アイワ	⑨と⑦
三菱1	④と①	Byd:sign	⑥と⑩	Samsung	⑨と⑧
三菱2	④と②	ビクター	⑦と①	フナイ 4K	⑨と⑨
三菱3	④と③	Dynaconnective	⑦と②		
三菱4	④と④	ハイセンス2	⑦と③		
日立1	⑤と①	ハイセンス3	⑦と④		
日立2	⑤と②	ハイセンス4	⑦と⑤		

※一部の海外製のテレビは、設定を変更してもリモコン操作できない場合がございます。

2021年4月より「NETFLIX」「prime video」ボタンが追加されました。

### リモコンのペアリング方法

リモコンは、本機とBluetoothで接続しています(初回設置時に設定済み)。何らかの理由で本機とリモコンのペアリングが解除された場合は、以下の手順で再度ペアリングを行ってください。

#### ① 本体背面にあるペアリングボタンを3秒以上押す

- 本体前面の状態ランプが緑点滅します。

〈本体背面〉



- ペアリングボタンを3秒以上押します。

〈本体前面〉



- 状態ランプが緑点滅します。

#### ② リモコンの **スタート** キー、**d** キーを同時に3秒以上押し続ける

〈リモコン〉



- **スタート** キー、**d** キーを同時に3秒以上押し続ける。

#### ③ リモコンを本体へ近づけ、ペアリングが開始されるのをお待ちください。